

1971 Le VIN est situé sur le bord supérieur du tableau de bord, côté passager, visible à travers le pare-brise

. 250ci = 4 096 cm³ 4 L

 $320ci = 5 243 cm^3 5,2 L$

 $351ci = 5.751 \text{ cm}^3.5,7 \text{ L}$

 $429ci = 7030 \text{ cm}^3 7 \text{ L}$



¹: SAE pour Society of Automotive Engineers appliqués aux USA

²: ci pour cubic inches qui désigne la cylindrée en pouces cubes = 16,3871 cm³

 $^{^{3}}$: 1V = 1 carburateur Venturi, fonctionnement d'un carburateur basé sur un principe physique appelé loi de Venturi